



7631

CITY





WARNING: CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.






1



2




AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.





ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.
Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.





1




2







1




2





6

1




2







1




2




3




4




5




1




2




6




7




8




9





10




11




12




13




14





15




16




17




18





19




20







21





22






23







24





25







1




2




3




1




2




3




4




1




2




3



5








1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11






12



13





6x

14



15



FREE! GRATIS! GRATUIT!



www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*

1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seulement

* FreePhone. Mobil charges may apply. * Numéro sans Frais. Des Frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. * Gebührenfrei. Nur bei Anbietern für Mobilfunknetze können wir sicherstellen. * Gratis telefonnummer vanaf 17 uur 's ochtends. * Det är ett gratis nummer utan du ringar från Fast telefon. * Telefon gratis, når du ringer fra fast telefon.



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com



CITY



7630



7631



7632



7633

LEGO

CITY



7634



7635



7636



7637



1x
9552



2x
235724



3x
306924



4x
366624




2x
428624



4x
244424



1x
383321



2x
301024



2x
306824



2x
302224




6x
4490142



2x
370124



1x
302221



1x
300924



1x
4261269



2x
302024




1x
4270871



2x
4189803



2x
3003941



2x
300824



3x
486524



1x
4525895



2x
4523558



1x
4167504



2x
3005741



2x
4188357



4x
302424



4x
303224



2x
4142133



2x
4244362



2x
4277925




1x
4204625



2x
408524



6x
4542677



2x
4540613



4x
4524365



6x
407024



2x
4247771




4x
371024



4x
4504381



2x
4222960



1x
4541808



2x
4518400




2x
379401



1x
4540294



1x
4265486



1x
4264952



4x
4210631



2x
4506778



2x
4506779



1x
4211054



2x
4540386



3x
4509884



2x
4210763



2x
4211094



2x
4243831



1x
9341



1x
300123



2x
4253815



8x
4121715



2x
4141580



1x
383926



2x
474026



4x
379426



1x
4107761



6x
614126



1x
4189009



1x
407926



6x
4506553



1x
244526



1x
4542264



8x
4211483



6x
4211398



1x
4275843




1x
4211060



2x
4211055




1x
4277928



2x
4257526



1x
4210998



1x
4210678



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial



: 00800 5346 5555



: 1-800-422-5346



WIN LEGO® PRODUCTS

Fill out a survey and you might WIN a cool LEGO product!
NO PURCHASE NECESSARY
Open to all residents where not prohibited
Go to www.nielsen.com/dk/LEGO to fill out a survey for a chance to win a LEGO product.

WIN LEGO® PRODUCTEN

Vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product!
Kopen niet nodig
Iedereen uit landen waar geen enquêteverbod geldt mag deelnemen.
Ga naar www.nielsen.nl/mid/LEGO, vul een enquêteformulier in en maak kans op een LEGO product.

GEWINNE LEGO® PRODUKTE

Nimm an der Umfrage teil und GEWINNE ein tolles LEGO® Produkt!
Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen
Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich
Wir verlosen unter allen Teilnehmern der Umfrage auf www.nielsen.de/mid/LEGO LEGO Produkte.

GAGNE DES PRODUITS LEGO®

Réponds à un questionnaire et tu pourrais GAGNER un produit LEGO® très cool !
Aucune obligation d'achat.
Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.
Visite www.nielsen.nl/mid/LEGO pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO.

レゴ®製品を「当てよう」

アンケートに記入して、かっこいいレゴ®製品を当てよう！
お買い上げの必要はありません。
禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。
www.nielsen.nl/mid/LEGOにアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ®製品を差し上げます。



www.LEGO.com